

Сутінковий вимикач ST38

Інструкція з експлуатації

Пристрій автоматичного контролю освітлення. Подача сигналу на замикання електричного кола при зниженні рівня освітленості нижче встановленого. Повернення стану контакту в початкове положення при підвищенні освітленості вище встановленого рівня.

Застосування: для керування освітленням.

Напруга живлення: 220 -240В, 50Гц

Монтаж:

Перед початком монтажу необхідно переконатися в тому, чи відключене електричне живлення, а при проведенні монтажу слід дотримуватись наступних рекомендацій:

- не слід накривати вимикач будь-якими предметами;
- вимикач повинен бути встановлений у місці з вільним доступом денного світла;
- при встановленні датчику треба звертати увагу на те, щоб джерело світла, яке потрібно вмикати, не було направлено на вимикач. Це може призвести до спрацювання вимикача.



1. Вийняти підставку, яка повинна бути змонтована на стіні.
2. Висвердли в стіні отвір.
3. Закріпити підставку вимикача.
4. Приєднати до вимикача кабель, так як це показано на схемі підключення.
5. Закріпити вимикач на підставці.
6. Підключити живлення.

Робота вимикача:

Рівень освітлення, при якому спрацьовує вимикач, може бути змінено від 5 до 15 лк. Зміна порогового значення відбувається поворотом ручки за годинниковою стрілкою

(спрацювання при більш високому рівні освітлення) або проти годинникової стрілки (спрацювання при низькому рівні освітлення).

Увага! Ручка регулювання має граничні положення. Не треба прикладати зусиль при досягненні ручкою цих положень. Не намагайтесь повернути ручку за межі граничних положень.

Попередження:

1. виконання будь-яких дій всередині вимикача при включеному живленні може призвести до ураження електричним струмом;
2. перед заміною джерела світла в світильнику, підключеному до сутінкового вимикача, необхідно відключити електричне живлення від світильника та сутінкового вимикача;
3. забороняється застосовувати сутінкові вимикачі для пристроїв (світильників) з більшою потужністю, ніж це приведено в інструкції;

У випадку сумнівів необхідно зв'язатися з кваліфікованим електриком.

Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли внаслідок неправильного монтажу або неналежного використання сутінкового вимикача. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу.

Технічні характеристики:

Напруга:	220 -240В, 50Гц
Освітленість:	< 5лк ~15лк
Робоча температура:	-20...-...+40°C
Номинальний струм:	06 А
Максимальне навантаження:	1000Вт
Ступінь захисту:	IP44

Пошук несправностей:

Проблема	Можлива причина
Вимикач не працює	<ul style="list-style-type: none">• Відсутнє живлення• Занадто низький рівень встановленого порогу яскравості• Несправна лампа

Гарантійні зобов'язання:

Гарантійний строк – 24 місяці. Гарантійні зобов'язання зберігаються при виконанні споживачем правил експлуатації та наявності штампу продавця і дати продажу. При відсутності штампу продавця початком гарантійного строку вважається дата випуску.

Дата випуска: дату випуску дивись на упаковці

Дата продажу: